



NOTICE MONTAGE DARTS STAND



DEBALLAGE

<p>1 x câble d'alimentation</p> 	<p>1 x clés 6 pans</p> 	<p>40 x vis 6 pans</p> 
<p>4 x vis papillon</p> 	<p>1 x Etagère basse 1</p> 	<p>2 x supports cible</p> 
<p>2 x Equerres pied</p> 	<p>1 x socle</p> 	<p>2 x Equerre de serrage cible</p> 
<p>1 x Etagère haute</p> 	<p>1 x Etagère milieu</p> 	
<p>2 x montants arrière</p> 	<p>2 x montants avant</p> 	

1- Visser les montants arrière par-dessous le socle



2- Visser les étagères haute, milieu et basse.



3- Visser les montants avant



4- Mettre le Stand debout et visser les équerres de pieds




5- Visser les papillons dans les supports de cibles




6- Visser les 2 supports de cible à la main




7- Brancher le câble d'alimentation (connecteur blanc à gauche)



8- Mettre les 2 équerres de serrage de cible



9- Installer et centrer la cible puis serrer les vis des équerres et les papillons sans forcer



10- Brancher

